

Planleggingen av radonkartlegging i borettslag og sameier.

1. Det bør benyttes sporfilmer til langtids radonmåling. Generelle opplysninger om radonmålinger med sporfilm i private boliger finner du her: <http://www.radonlab.com/sporfilm>. Måleperiode for sporfilm er minimum 2 mnd. i vinterhalvåret fra 15. okt. til 15. april.
2. I blokkleiligheter bør det minimum måles i de viktigste oppholdsrom (f. eks. stue og soverom) og med minst 1 sporfilm per etasje. Det bør måles i alle leiligheter i de nederste 2 etasjer over bakkeplan i tillegg til evt. etasjer som står under bakkenivå. Fellesarealer som kjellere, trappeganger etc. kan fungere som kilder eller spredningsveier for radon og det kan være en fordel å måle i noen av slike lokaler. Hvis ønskelig kan vi foreta en vurdering måleomfanget på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser.
3. Når det gjelder valg av måleopplegg har vi best erfaring med opplegg hvor en lokal kontaktperson (f.eks. vaktmester) foretar utplassering, registrering og innsamling av målere. Alternative opplegg er mulige, f. eks. at vi sender sporfilmer i posten til hver enkel beboer. I alle fall er det viktig at beboere får riktig informasjon om radonmålinger fra styret i god tid før oppstart. Vi kan være behjelpelig med planlegging av utførelsen.
4. Vedlagt finner du et eksempel på en forenklet veiledning med registreringsskjema som brukes til å samle inn nødvendige data omkring målingene. Skjemaet er ment å fylles ut av beboere eller kontaktperson, dette avhenger av valgt opplegg for kartlegging. Les litt gjennom veiledning på dette skjemaet og vurder hvilket opplegg vil passe best for dere.
5. Opplysninger om målinger skal føres i registreringsskjemaene som dere får sammen med sporfilmene og i Excelarket: *Sporfilmregistrering.xls* som kontaktpersonen deres vil få fra Eurofins Radonlab. En kort veiledning for utfylling av dette Excelarket står under.

----- BRUKSANVISNING

Excel arket "Sporfilmregistrering.xls" brukes til registrering av sporfilmer dere har utplassert i deres leiligheter. Det er fylt ut 2 rader som eksempel på utfylling i arket.

I dette arket noterer du :

1. Sporfilmkoden som du finner på lokket til hver sporfilmboks eller på emballasjen,
2. dato når målingen ble startet,
3. dato når målingen ble avsluttet,
4. rom hvor sporfilmen ble utplassert,
5. etasje (0=kjeller, 1= første etg. etc.
6. navn og adressen til boligen hvor sporfilmene ble plassert
7. Tlf. og e-post adressen til kunden (ikke nødvendig for borettslag og sameier)
8. Navn, adresse og epost til de som skal ha målerapport.

Hvis det er samme opplysning som du ønsker å gjenta i feltet under et annet felt, er det bare å klikke på Ctrl+D, så kopieres innholdet av feltet ovenfor. Når du har registrert alle sporfilmkodene og data om hvor sporfilmene ble utplassert sender du Excel arket til oss på e-post: post@radonlab.no. Sporfilmene sendes samlet til Eurofins Radonlab, setter pris på om dere kan legge en papirkopi av excelarket sammen med sporfilmene.

Registreringsskjema

for radonmåling med CR-39 lukket sporfilm

Organisasjonsnr. 914119057 MVA
Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo
Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no
post@radonlab.no

Instruks for radonmåling

1. Du har mottatt 1 eller flere sporfilmer for måling av radon innpakket i folie-emballasje og returkonvolutt. En sporfilm er en svart plastboks med ID-merke (6 sifferet nummer) på toppen.
2. Sporfilmene skal utplasseres i viktigste oppholdsrom, typisk soverom, stue, evt. kjøkken. Klipp hull i folien, ta ut sporfilmen og målingen er i gang. Plasser 1 stk sporfilm i hvert rom.
3. Sporfilmene kan plasseres på et bord, en hylle eller henges ned fra himling i en hyssing. Skriv ned i skjemaet under hvor du har plassert hver sporfilm (rom og etasje) og startdato.
4. Sporfilmen skal **ikke** plasseres i nærheten av vindu, ventil eller andre trekkfulle steder. Sporfilmen må plasseres minst 1 meter høyere enn gulvnivå. **Ikke** plasser sporfilmen i nærheten av en varmekilde og sollys.
5. Fyll ut opplysningene i dette skjemaet (se under)
6. Måling skal pågå i minimum 2 måneder.
7. Når måleperioden er over skriver du sluttdato i skjemaet under og signerer nederst på dette arket. Legg sporfilmene og dette skjema i returkonvolutten og post til Eurofins Radonlab AS, Pb. 24 Blindern, 0313 Oslo. Hvis du mister original returkonvolutt bruk en vanlig boblekonvolutt isteden.

Fylles ut av beboer (Husk å skrive med blokkbokstaver og tydelig)

Navn: _____

Adresse: _____

Blokk: _____ Oppgang: _____ Leilighet nr: _____

Postnr. _____ Sted _____

Sporfilm 1 ID-kode: _____ plassert i rom: _____ etasje: _____

Sporfilm 2 ID-kode: _____ plassert i rom: _____ etasje: _____

Sporfilm 3 ID-kode: _____ plassert i rom: _____ etasje: _____

Sporfilm 4 ID-kode: _____ plassert i rom: _____ etasje: _____

Dato for utplassering av sporfilmer (startdato): ____ / ____ 201

Dato for retur av sporfilmer (sluttdato): ____ / ____ 201

Det bekreftes at oppgitte instruksjoner for målingen har blitt fulgt.

.....

Dato

Underskrift

Din e-post adresse